

Verarbeitungshinweise für Glasdekorfolien

VORBEREITUNG

Reinigen Sie die zu beklebende Oberfläche mit handelsüblichem Reinigungsmittel. Dreckpartikel oder Farbspritzer können mit einer Rasierklinge abgeschabt werden.

Achten Sie darauf, daß Sie bei der Verklebung eine Temperatur von 15°C nicht unterschreiten.

Bei einer Nassverklebung nutzen Sie bitte eine Sprühflasche mit sauberem Wasser. In diese geben Sie ein paar Tropfen Spülmittel. Waschen Sie sich auch gründlich die Hände.

SIE BENÖTIGEN

Sprühflasche, Plastikraker, fusselfreies Papiertuch, Cuttermesser, Glasreiniger, ggf. eine Glasschaber Klinge.

NACH VERKLEBEN WICHTIG ZU WISSEN:

Eventuelle Trübungen und Schlieren, welche durch eine Nassverklebung auftreten können, verschwinden bei einer Raumtemperatur von 20°C nach ca. 12-36 Stunden. Lassen Sie die Folie ca. 2 Tage ruhen, bevor Sie diese reinigen. Zur Reinigung nutzen Sie einfach einen handelsüblichen Glasreiniger. Bitte kein Scheuermittel verwenden.

STAUB- UND LUFTEINSCHLÜSSE

Bei der Beklebung können kleine Lufteinschlüsse entstehen. Diese verschwinden je nach Temperatur nach ca. 2-3 Wochen von selbst. Kleine Staubeinschlüsse bei der Beklebung sind durch statische Aufladung der Folie nicht zu vermeiden und sind kein Reklamationsgrund.

NASS VERKLEBEANLEITUNG

1. Reinigen Sie gründlichst Ihre Glasfläche mit handelsüblichen Glasreiniger. Bitte entfernen Sie mit einer Glasschaber Klinge alle Schmutzreste von der Scheibe! Füllen Sie nun Ihre Sprühflasche mit sauberem Wasser und geben Sie ein paar Tropfen Spülmittel hinzu.
2. Besprühen Sie die Montagefläche (Fensterscheibe) mit Wasser und ziehen Sie die Folie vom Trägerpapier ab.
3. Besprühen Sie nun die klebende Oberfläche der Folie gründlich mit Wasser ein.
4. Legen Sie nun die Folie auf die Fensterscheibe. Dank des Wasserfilms können Sie die Folie jetzt leicht rutschen und diese an der gewünschten Stelle positionieren.
5. Besprühen Sie nach der Positionierung jetzt auch die nichtklebende Seite der Selbstklebefolie. Dies erleichtert Ihnen die Arbeit mit dem Raker und schützt die Folie vor Kratzern.
6. Drücken Sie nun den Wasserfilm mit dem Plastikraker von der Mitte aus nach rechts und nach links gleichmäßig raus. Es sollte sich kein Restwasser mehr unter der Folie befinden! Das Plastikraker können Sie mit einem Papierhandtuch umwickeln um Kratzer zu vermeiden.
7. Schneiden Sie nun überflüssige Folie an den Rändern mit einem Cuttermesser ab.
8. Entfernen Sie mit einem Papiertuch das überschüssige Wasser. Lassen Sie die Folie nun gut trocken und warten Sie min. 2 Tage mit dem ersten Reinigen Ihrer beklebten Glasscheibe.

Wir übernehmen keine Haftung für Verklebefehler und weisen darauf hin, daß alle Verklebungen besser durch den Fachmann/ die Fachfirma erfolgen sollten. Somit schließen wir jede Haftung und Schadensersatzansprüche, die durch die Benutzung dieser Anleitung entstehen aus.